

DAIKIN ROOM-AIRCONDITIONERS

GEBRUIKSHANDLEIDING

R32 SPLIT SERIE

MODELLEN

FTXC20CV1B	Gebruikshandleiding	Dutch
FTXC25CV1B	Draadloze handset	
FTXC35CV1B		
FTXC50CV1B		
FTXC60CV1B		
FTXC71CV1B		

Opmerking: Afbekeringen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsmaatregelen

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.

• Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de uithandig wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeft.

• Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.

• De veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zijn van toepassing op alle modellen van de R32-splitserie.

• Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.

• De maatregelen hiern beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

WAARSCHUWING

Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in lichamelijke letsel of de dood.

VOORZICHTIG

Het niet juist inklinken in deze instructies kan leiden tot schade aan bedrading of kortsluiting, wat afbreuk kan doen van de omstandigheden ervan kan zijn.

• Probeer nooit dingen uit. • Zorg ervoor dat u deze instructies opvolgt. • Sluit altijd aan op een elektrische verbinding.

• Maak de airconditioner en afstandsbediening nooit nat met water. • Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING

Het apparaat moet worden bewaard in een ruimtje zonder voorspannende werkende ontstekingbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).

• Doorboor of verbrandt niet. • Wees u ervan bewust dat koelmiddel geen giftig gas is, maar giftig is voor dieren. • Het is niet toegestaan om de unit te gebruiken voor het opwarmen van voedsel, vloeibare vloeistoffen of andere vloeibare vloeistoffen. • Het is niet toegestaan om de unit te gebruiken voor het opwarmen van vloeibare vloeistoffen. • Het is niet toegestaan om de unit te gebruiken voor het opwarmen van vloeibare vloeistoffen. • Het is niet toegestaan om de unit te gebruiken voor het opwarmen van vloeibare vloeistoffen.

VOORZICHTIG

• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koude of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de koude of warme is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.

• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Dierlijke producten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.

• Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit de verbranding van de brander kan aantasten.

• Blikken de luchtinlaten en -uitlaten niet. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koude of warme lucht genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de airconditioner is veilig en niet noemenswaardig giftig. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte brander, verwarmers of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke gassen. Gebruik de airconditioner niet tot dat een gevaarlijke situatie is ontstaan.

• Plaats geen objecten die in de buurt van de unit kunnen vallen op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit de verbranding van de brander kan aantasten.

• Plaats geen objecten die in de buurt van de unit kunnen vallen op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit de verbranding van de brander kan aantasten.

• Plaats geen objecten die in de buurt van de unit kunnen vallen op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit de verbranding van de brander kan aantasten.

OVERZICHT AFSTANDSBDIEDING

Schermdisplay (LCD)

• Geef de huidige instellingen weer. (Deze illustratie toont de volledige weergave van het LCD-paneel, inclusief functies voor modellen met enkel toetsbare afstandsbediening).

ON/OFF-knop

• Start / stop de werking.

FAN-knop

• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SLEEP-knop

• Inschakelen / uitschakelen SLEEP-functie.

CLOCK-knop

• Wijzigt RTC-instelling.

CANCEL-knop

• Timer-instelling annuleren.

ON timerknop

• Inschakelen / uitschakelen en wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop

• Inschakelen / uitschakelen en wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalzender

• Richt de zender op de binnenuit van het signaal te verzenden. Let op dat als er een belemmering aanwezig is die de verbinding tussen zender en binnenuit blokkeert, de verandering van het signaal wellicht niet lukt.

Knop voor temperatuurinstelling

• Verhoog / verlaag de temperatuurinstelling.

MODE-knop

• Wijzigt tussen de beschikbare werkingsopties.

SWING-knop

• Richt de luchtstroom in op-neer richting.

POWERFUL-knop

• Inschakelen / uitschakelen POWERFUL-functie.

ECONO-knop

• Inschakelen / uitschakelen ECONO-functie.

Afstellingsstelsel UP & DOWN voor de timer

• Schakel tussen de instellingen in realtime klok (RTC) en de standaard ON timer en OFF timer.

Voorbereiden voor werking

• **Om de afstandsbediening te bedienen**

• Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de binnenuit.

• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenuit en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzendings onsuccesvol zal zijn.

• **Om de afstandsbedieninghouder op de muur te bevestigen**

1. Kies een locatie waar het signaal van de unit kan bereiken.

2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die zijn geleverd bij de houder.

3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

• **Over de afstandsbediening**

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.

• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.

• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.

• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een elektrische fluorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

• **Om de klok in te stellen**

1. Druk op knop **[CLOCK]**.

2. Druk op **[CLOCK]** of **[DOWN]** om de klok in te stellen op weergave van de tijd.

3. Druk op knop **[CLOCK]**.

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenuit wanneer u de toetsen indrukt.

• **0:00** knippert.

• **0:00** stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur 's ochtends is, wordt **8:00** weergegeven.

• **Opmerking**

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

COOL • FAN • DRY • HEAT • AUTO bediening

• **Om bediening te starten**

1. Druk op knop **[ON]** om bediening van de unit te starten.

2. Druk op de knop **[MODE]** om de gewenste bedieningsmodus te selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in onderstaande volgorde:

COOL FAN DRY HEAT AUTO

• **Om bediening te stoppen**

3. Druk opnieuw op knop **[ON]** om de unitbediening te stoppen.

• **Opmerking**

Werkingsmodus	Omschrijving
COOL	De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.
FAN	De inductie van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.
DRY	De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door de de ventilatiesnelheid van de binnenuit te reguleren. Daarom is de handmatige aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.
HEAT	De airconditioner verwarmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.
AUTO	De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

• **Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.**

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.

• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

• **Wijzigen van de richting van de luchtstroom**

1. Druk op knop **[DIRECTION]**.

2. Druk op het lod weergegeven.

• **De knop op de gewenste positie instellen**

1. Druk op de toets **[DIRECTION]** zodra de knop de gewenste positie heeft bereikt.

• **Opmerkingen**

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het mechanisme van de zuwregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten beïnvloed.

• **ECONO bediening**

• **Om ECONO werking te starten**

1. Druk op knop **[ECONO]**.

2. Druk op knop **[ECONO]**.

• **Om ECONO werking te annuleren**

1. Druk op knop **[ECONO]**.

2. Druk op knop **[ECONO]**.

• **Opmerkingen voor ECONO werking**

• Deze functie zorgt voor een efficiënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit te beperken.

• Door op **[ECONO]** te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt **[ECONO]** van de lcd.

• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet verminderen.

• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.

• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

SLEEP bediening

• **Om SLEEP werking te starten**

1. Druk op knop **[SLEEP]**.

2. Druk op knop **[SLEEP]**.

• **Om SLEEP werking te annuleren**

1. Druk op knop **[SLEEP]**.

2. Druk op knop **[SLEEP]**.

• **Opmerkingen voor SLEEP werking**

• Door op **[SLEEP]** te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt **[SLEEP]** van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een comfortabele slaapprogramma.

• **Opmerkingen voor SLEEP werking**

• Door op **[SLEEP]** te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt **[SLEEP]** van de lcd.

• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet verminderen.

• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.

• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

TIMER bediening

• **Om OFF TIMER bediening te gebruiken**

1. Druk ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de methode om de klok in te stellen voor bediening).

2. Druk op knop **[OFF]**.

3. Druk op knop **[OFF]**.

• **Om OFF TIMER werking te annuleren**

1. Druk op knop **[ON]**.

2. Druk op knop **[ON]**.

• **Om ON TIMER bediening te gebruiken**

1. Druk ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de methode om de klok in te stellen voor bediening).

2. Druk op knop **[ON]**.

3. Druk op knop **[ON]**.

• **Om ON TIMER werking te annuleren**

1. Druk op knop **[OFF]**.

2. Druk op knop **[OFF]**.

• **Opmerkingen voor de TIMERinstelling**

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.

• Stel de timer in de volgende geldige opties in.

– Na de zekering of de stroom heeft uitgeschakeld.

– Na een stroomstoring.

– Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

POWERFUL bediening

• **Om POWERFUL werking te starten**

1. Druk op knop **[POWERFUL]**.

2. Druk op knop **[POWERFUL]**.

• **Om POWERFUL werking te annuleren**

1. Druk op knop **[POWERFUL]**.

2. Druk op knop **[POWERFUL]**.

• **Opmerkingen voor POWERFUL werking**

• Door op **[POWERFUL]** te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt **[POWERFUL]** van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere functies overheersen.

• Inhoudt werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.

• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al werkt op zijn maximale capaciteit.

• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

• **Storingdiagnose**

• **Om storingscode diagnose uit te voeren**

1. Houd de toets **[POWERFUL]** 5 seconden lang ingedrukt.

2. Druk op knop **[POWERFUL]**.

3. Druk op knop **[POWERFUL]** om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de binnenuit hoort.

• **Om de foutcode diagnose te verlaten**

3. Houd de toets **[POWERFUL]** 5 seconden lang ingedrukt.

• **Opmerkingen**

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenuit geeft een niet-correspondente foutcode aan.

• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenuit geeft een overeenkomstige foutcode aan.

• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen kan resulteren in elektrische schokken of brand.

• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

Foutcode definitie

Foutcode	Betekenis
A0	Normaal
A1	Storing van de PCB van de binnenuit
A3	Regelsysteem van airniveau werkt niet normaal
A5	Activiteit
A6	Binnen ventilatiemotor abnormal
AH	Elektrische luchtstroom abnormal
C4	Binnen warmtewisselaar (1) thermostat kort / open
C7	Binnen warmtewisselaar (2) thermostat kort / open
CC	Lampelimit schakelfout
CP	Binnen langzaam draaiend defect
CC	Storing van de vochtigheidsensor
CH	
E1	Binnen PCB-fout
E3	Hoge druk-bescherming
E5	Compressor motoroverbelasting / compressor overbelasting
E6	Compressor gearfout
E7	Buiten DC ventilator motoroverbelasting
EA	AC invoer overstrom
EA	4-weglijp fout
F3	Alergisch oververhit
F6	Abnormaal hoge druk
F8	
FA	Warmtewisselaar oververhit
H0	Compressorsensor systeemfout
H3	Hoge druk schakelfout
H6	Compressorfeedback defectfout
H7	Storing van het signaal van de ventilatiemotor van de buitenunit
H8	Fout wiselstroomsensor
H9	Buiten lucht thermostat kort / open
J3	Compressor afvoerpijp thermostat kort / open / verkeerd geplaatst
J6	Buiten warmtewisselaar thermostat kort / open
J8	Vloestoppige thermostat kort / open
J9	Gaspijp thermostat kort / open
L4	Buiten controlebox oververhitting
L4	Koellichaam oververhitting
L5	PM motor / RGB fout
P4	Koellichaam thermostat kortlopen
U0	Onvoldoende gas
U2	DC-voltage buiten bereik
U3	Verzendfout
U4	Communicatiefout
U4	Instellingsfout
UF	Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH	Anti-vries (andere ruimtes)

• **Opmerking**

• Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening over WLAN app-instellingen.

Zorg en reinigen

VOORZICHTIG

• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.

• Raak de aluminium bladen van de binnenuit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel veroorzaken.

• Vermijd direct contact van spoelhandelingen/risico op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat kunststof onderdelen vervormd door een chemische reactie.

• **Snelle referentie**

Te reinigen onderdelen

Voorpaneel

• Veeg deze met een zachte, vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale reinigingsmiddelen worden gebruikt.

Indien vies

• Stofzuig het stof of was de filter. (Eenmaal per 2 weken)

Luchtfilter

• Stofzuig het stof of was de filter. (Eenmaal per 2 weken)

Binnenuit, buitenunit en afstandsbediening

• Veeg ze af met een zachte doek. (Indien vies)

• **OPMERKING**

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:

• Water warmer dan 40°C/104°F.

• Schud het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervangning]

• Verwijder de filter van de achterkant van de luchtfilter.

• **OPMERKING**

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:

• Water warmer dan 40°C/104°F.

• Schud het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervangning]

• Verwijder de filter van de achterkant van de luchtfilter.

• Gooi de oude filter weg als niet-ontsmetbaar afval.

Luchtfilter

1. Haal de luchtfilters eruit.

• Open het voorpaneel.

• Duw het filterlabel in het midden van elk luchtfilter een beetje naar boven en trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.

• Het wordt aanbevolen om de luchtfilters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer stof of niet-makkelijk vanafkomt

• Was de luchtfilter met neutrale schoonmaakmiddelen verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfilter van titaniumapiet verwijderd. Zie 'Ontsmettingsfilter van titaniumapiet'.

3. Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel langzaam.

• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

VOORZICHTIG

• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de filter.

• **Ontsmettingsfilter van titaniumapiet**

De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1. Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf.

• Open het voorpaneel en trek de luchtfilter uit.

• Verwijder de ontsmettingsfilter van titaniumapiet van de achterkant van de luchtfilter.

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet [Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.

• Schud het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervangning]

• Verwijder de filter van de achterkant van de luchtfilter.

• Gooi de oude filter weg als niet-ontsmetbaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.

• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

Openen van het voorpaneel

1. Open het voorpaneel.

• Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel (2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.

• Licht het voorpaneel verder op, schud het naar links en rechts. De linker rotatielast is los. Schud de rechter rotatielast naar rechts en verwijder de as door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.

• Lijn de rechter en linker rotatielastchachten van de afstandsbediening met de uitsparingen van de binnenuit.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het midden op het voorpaneel).

VOORZICHTIG

• Raak de metalen delen van de binnenuit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.

• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen te voorkomen.

• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzene, verdunder, andere vluchtige oliën, polijstmiddelen, scrubborstels of andere handproducten.

• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd

Bedien de unit gedurende 2 uur met de volgende instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stoker

Wanneer u een apart stroomcircuit gebruikt voor uw unit, onderbreek dan het circuit.

Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.

PROBLEEMOPLOSSING

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing	Oorzaken / Actie
1. De compressor werkt 3 minuten niet nadat de airconditioner unit is gestart.	– Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 tot 4 minuten tot de compressor start met werken.
2. De airconditioner werkt niet.	– Stroomstoring, of de zekering moet worden vervangen. – De stekker is niet aangesloten. – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is ingesteld. – Indien de storing blijft optreden na al deze controles, neem dan contact op met de installateur van de airconditioner.
3. De luchtstroom is te laag.	– De luchtfilter is vies. – De deuren of ramen staan open. – De luchttoevoer is afgevoerd naar het plafond. – De gereguleerde temperatuur is niet hoog genoeg.
4. Alvoerluchtstroom heeft een slechte geur.	– Luchtgassen kunnen worden veroorzaakt door sigaretten, rookdeeltjes, parfums, etc. die zich aan de spoel kunnen hechten. – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na een lange tijd van werking. – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge ventilatiesnelheid.
5. Condensatie van het voorste luchtrooster van de binnenuit.	– Zet de unit uit en bel de dealer.
6. Water stroomt uit de airconditioner unit.	

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicecentrum.

• In het geval dat er een conflict ontstaat door de interpretatie van deze handleiding en een vertaling van dezelfde handleiding in een andere taal, is de Engelse versie van deze handleiding leidend.

• De fabrikant behoudt het recht om een specificatie en design van deze handleiding te herzien zonder kennisgeving vooraf.

DAIKIN EUROPE N.V.
Head office
Zandvoortstraat 300, B-9400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Head office
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, Kita-ku, Osaka, 530-8523 Japan

DAIKIN MIDDLE EAST AND AFRICA FZE
P.O. Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai UAE
Email: info@daikinme.com
Web: www.daikinme.com

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.
Incorporated in Turkey
Lot 60354, Persiaran Bukit Rahman Putra 3, Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

DAIKIN ISTITWA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN TİC. A.Ş.
Ataşehir-İSTANBUL / TÜRKİYE